



INSTRUCCIONES DE MONTAJE

1. Colocar el asiento en el sanitario, alineando las bisagras en el orificio de montaje.
2. Posicionar la arandela metálica en la bisagra e insertar el tornillo.
3. Por la parte inferior del sanitario, insertar la tuerca en el tornillo y ajustar.